

MANUAL DE INSTRUCCIONES

mGuide AQUA

TRANSMISOR



Precauciones

Para utilizar el transmisor de forma segura y eficiente, lea la siguiente información:

- El transmisor sólo debe ser reparado por técnicos profesionales. No intente repararlo usted mismo.
- Para evitar interferencias electromagnéticas o problemas de compatibilidad electromagnética, apague el transmisor siempre que las comunicaciones por radio estén prohibidas, por ejemplo en un avión, en un hospital o en un centro sanitario.
- Si utiliza el transmisor en un vehículo con airbag, no lo coloque en la zona del airbag.
- Apague el dispositivo antes de entrar en un entorno inflamable.
- No cargue la batería en entornos inflamables o explosivos.
- Una antena dañada puede causar quemaduras leves si entra en contacto con la piel. Si esto sucede, deje de usar el transmisor inmediatamente.
- Instale la antena correctamente antes de utilizar el producto. Si la antena no está instalada, el transmisor puede dañarse durante la transmisión.

- Sostenga el dispositivo perpendicular al suelo y mantenga el micrófono a aproximadamente 5 cm de su boca.
- Cuando lleve puesto el transmisor, mantenga la antena lo más alejada posible del cuerpo para un mejor uso.

1. Contenido del paquete

Abra el paquete con cuidado y encuentre en su interior los artículos que se indican a continuación. Si falta algún artículo o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

1.1 Accesorios

Artículo	Cantidad
Unidad principal (transmisor)	1
Alimentación	1
Antena	2
Micrófono	1
Cable de carga magnético	1
Correa de silicona para la mano	1
Fijación con clip para cinturón	1
Manual de instrucciones	1

2. Uso de la batería

2.1 Precauciones para el uso de la batería

- Cuando la batería esté agotada o no se utilice durante mucho tiempo, cárgala antes de usarla.
- Después de dos o tres ciclos de carga-descarga, se puede alcanzar la capacidad ideal de la batería. Cuando la batería esté débil, recárguela o reemplácela.

Importante:

- No arroje la batería al fuego.
- Cuando cargue la batería incluida, apague el dispositivo antes de cargarlo para que la batería pueda cargarse completamente.
- La carga continua acortará la vida útil de la batería. Desconecte el cable de carga cuando no necesite cargarlo. Por ejemplo, desenchufa el cargador cuando la batería esté completamente cargada. No deje el dispositivo conectado a la carga innecesariamente.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a 35 °C o inferior a -10 °C, la capacidad de la batería puede reducirse, lo que depende de las propiedades físicas de la batería de litio. La temperatura ambiente óptima es de alrededor de 25 °C.

2.2 Carga de la batería

1. Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.
2. Conecte el cable de carga magnético al puerto de carga del receptor.
3. La luz azul está encendida. Comienza la carga.
4. Después de aproximadamente 4 horas de carga, la luz azul se apaga y la luz verde se enciende. La batería está completamente cargada.
5. Siga cargando durante 1 o 2 horas y luego desconecte el cable de carga. El rendimiento de la batería alcanza ahora su mejor rendimiento.
6. Retire el adaptador de corriente.

Importante:

- La batería se suministra sin cargar. Cárgala antes de usarla por primera vez.
- Apague el receptor antes de cargarlo.
- Cuando cargue la batería por primera vez o cuando no se haya utilizado durante más de 2 meses, cárguela varias veces para que funcione con normalidad.
- Para garantizar la capacidad de la batería, cárguela al menos una vez cada tres meses.
- Cuando la capacidad de la batería esté llena o supere el nivel que activa la alarma de batería baja, no cargue la batería para garantizar su duración y rendimiento.
- Cuando el transmisor entre en estado de bajo consumo, cargue completamente la batería antes de volver a encenderlo para garantizar la vida útil y el rendimiento de la batería.

3. Instalación de accesorios

3.1 Instalación/retirada de la antena

- Para instalar la antena, conecte el extremo roscado a la tapa de la antena y atornille la antena en el sentido de las agujas del reloj hasta que sienta resistencia.
- Para retirar la antena, gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

3.2 Instalación del micrófono

Para utilizar un micrófono externo, alinéelo con la interfaz externa del transmisor y gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para fijar el conector del micrófono.

4. Aspecto



1. Antena

2. Botón CH+ i CH: Elección del canal

3. Botón y : Ajustar el volumen del transmisor. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será el sonido percibido por el receptor.

4. Botón de encendido/PTT: Mantenga presionado este botón durante 5 segundos para encender o apagar el transmisor.

Presione brevemente el botón de encendido. En la pantalla, aparecerá un punto intermitente en la parte inferior de cada dígito. La transmisión se detendrá, cuando vuelva a presionar el botón de encendido, los puntos dejarán de parpadear y luego la transmisión continuará.

5. Indicador LED

- LED rojo: transmisión de la señal;
- LED rojo intermitente: nivel de batería bajo;
- LED azul: carga en curso;
- LED verde: Carga completa.

6. Micrófono: Entrada de sonido.

7. Interfaz externa: Para cargar o conectar un micrófono externo.

8. Pinza para el cinturón

5. Funcionamiento básico

5.1 Encendido y apagado

- Para encender el transmisor, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. El LED se volverá rojo y el número del canal actual aparecerá en la pantalla.
- Para apagar el transmisor, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. El indicador LED y la pantalla se apagarán.

5.2 Selección de canal

- Cuando el transmisor esté encendido, presione la tecla CH+ o CH- para seleccionar un canal.
- La pantalla muestra un número de canal seleccionado.

5.3 Ajuste del volumen

- Presione el botón  o , para seleccionar el nivel de volumen (de 00 a + o - 11).
- La pantalla mostrará el valor seleccionado.

6. Solución de problemas

6.1 Fallo de alimentación

Causa 1: Batería agotada.

Solución: Cargue la batería.

Causa 2: Los botones no funcionan bien.

Solución: Póngase en contacto con su distribuidor.

6.2 Voz baja

Causa 1: El volumen del transmisor es demasiado bajo.

Solución: Suba el volumen del transmisor.

Causa 2: El volumen del receptor es demasiado bajo.

Solución: Suba el volumen del receptor.

6.3 Comunicación fallida

Causa 1: Configuraciones de canales incorrectas

Solución: Modifique la configuración de los canales y vuelva a intentarlo.

Causa 2: Está fuera del alcance del transmisor.

Solución: Reduzca la distancia.

7. Distribución y servicio



MEXPO Sp. z o. o.
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com