

MODE D'EMPLOI

mGuide AQUA

ÉMETTEUR



Précautions

Pour utiliser l'émetteur de manière sûre et efficace, veuillez lire les informations suivantes:

- L'émetteur ne peut être réparé que par des techniciens professionnels. N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Pour éviter les interférences électromagnétiques ou les problèmes de compatibilité électromagnétique, éteignez l'émetteur chaque fois que l'utilisation des communications radio est interdite, comme dans un avion, un hôpital ou un établissement de santé.
- Lorsque vous utilisez l'émetteur dans une voiture avec un airbag, ne placez pas le l'émetteur dans la zone de l'airbag.
- Éteignez l'appareil avant d'entrer dans un environnement inflammable.
- Ne chargez pas la batterie dans des environnements inflammables ou explosifs.
- Une antenne endommagée peut provoquer une légère brûlure si elle entre en contact avec la peau. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser l'émetteur.
- Installez correctement l'antenne avant d'utiliser le produit. Si l'antenne n'est pas installée, l'émetteur peut être endommagé pendant la transmission.

- Tenez l'appareil perpendiculairement au sol et maintenez le microphone à environ 5 cm de votre bouche.
- Lorsque vous portez l'émetteur, gardez l'antenne aussi loin que possible de votre corps pour une meilleure utilisation.

1. Contenu de l'emballage

Veuillez ouvrir soigneusement l'emballage et trouver les éléments énumérés ci-dessous. Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre vendeur.

1.1 Accessoires

Article	Quantité
Unité principale (émetteur)	1
Alimentation	1
Antenne	2
Microphone	1
Câble de charge magnétique	1
Bracelet en silicone	1
Fixation avec clip ceinture	1
Mode d'emploi	1

2. Utilisation de la batterie

2.1 Précautions relatives à la batterie

- Lorsque la batterie est épuisée ou non utilisée pendant une longue période, chargez-la avant de l'utiliser.
- Après deux ou trois cycles de charge-décharge, la capacité idéale de la batterie peut être atteinte. Lorsque la batterie est faible, rechargez-la ou remplacez-la.

Important:

- Ne jetez pas la batterie dans un feu.
- Lorsque vous chargez la batterie fournie, éteignez l'appareil avant la charge afin que la batterie puisse être entièrement chargée.
- La charge continue réduit la durée de vie de la batterie. Débranchez le câble de charge lorsque la charge n'est pas nécessaire. Par exemple, lorsque la batterie est complètement chargée, veuillez débrancher le chargeur à temps. Ne laissez pas l'appareil connecté à la charge inutilement.
- Lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C ou inférieure à -10 °C, la capacité de la batterie peut être réduite, ce qui dépend des propriétés physiques de la batterie au lithium. La température ambiante optimale est d'environ 25°C.

2.2 Chargement de la batterie

1. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
2. Connectez le câble de charge magnétique au port de charge du récepteur.
3. Le voyant bleu est allumé. La charge commence.
4. Après environ 4 heures de charge, le voyant bleu s'éteint et le voyant vert s'allume. La batterie est entièrement chargée.
5. Continuez à charger pendant 1 à 2 heures, puis débranchez le câble de charge. Les performances de la batterie sont désormais optimales.
6. Retirez l'adaptateur secteur.

Important:

- La batterie est fournie sans charge. Chargez-la avant la première utilisation.
- Éteignez le récepteur avant de charger.
- Lorsque la batterie est chargée pour la première fois ou n'a pas été utilisée depuis plus de 2 mois, chargez-la plusieurs fois pour qu'elle fonctionne normalement.
- Pour garantir la capacité de la batterie, chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- Lorsque la capacité de la batterie est pleine ou dépasse le niveau qui déclenche l'alarme de batterie faible, ne chargez pas la batterie pour garantir sa durée de vie et ses performances.
- Lorsque l'émetteur passe en état de faible puissance, chargez complètement la batterie avant de le rallumer pour garantir la durée de vie et les performances de la batterie.

3. Installation d'accessoires

3.1 Installer/retirer l'antenne

- Pour installer l'antenne, connectez l'extrémité fileté au capuchon de l'antenne et vissez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
- Pour retirer l'antenne, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3.2 Installation du microphone

Pour utiliser un microphone externe, alignez-le avec l'interface externe de l'émetteur et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le connecteur du microphone.

4. Apparence



1. Antenne

2. Bouton CH+ et CH: Sélection du canal

3. Bouton  et  : Réglage du volume de l'émetteur. Plus le nombre est élevé, plus le son perçu par le récepteur est fort.

4. **Bouton d'alimentation/PTT**: Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes pour allumer/éteindre l'émetteur.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Sur l'écran, un point clignotant apparaît au bas de chaque chiffre. La transmission s'arrête, lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, les points cessent de clignoter puis la transmission continue.

5. Indicateur LED

- LED rouge: transmission du signal;
- LED rouge clignotante: batterie faible;
- LED bleue: charge en cours;
- LED verte: Chargement terminé.

6. Microphone: Entrée audio.

7. Interface externe: Pour charger ou connecter à un microphone externe.

8. Support pour ceinture

5. Fonctionnement de base

5.1 Mise sous/hors tension

- Pour allumer l'émetteur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 seconde. La LED devient rouge et l'écran affiche le numéro du canal actuel.
- Pour éteindre l'émetteur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 seconde. L'indicateur LED et l'écran s'éteignent.

5.2 Sélection de canal

- Lorsque l'émetteur est allumé, appuyez sur la touche CH+ ou CH- pour sélectionner un canal.
- L'écran affiche un numéro de canal.

5.3 Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton  ou  , pour sélectionner le niveau de volume (de 00 à 11).
- La valeur sélectionnée s'affiche à l'écran.

6. Anomalies et remèdes

6.1 Défaillance de l'alimentation électrique

Raison 1: La batterie est épuisée.

Solution: Chargez la batterie.

Raison 2: Les boutons ne fonctionnent pas bien.

Solution: Contactez votre vendeur.

6.2 Voix basse

Raison 1: Le volume de l'émetteur est trop faible.

Solution: Augmentez le volume de l'émetteur.

Raison 2: Le volume du récepteur est trop faible.

Solution: Augmentez le volume du récepteur.

6.3 La communication a échoué

Raison 1: Paramètres de canaux incorrects

Solution: Modifiez les paramètres de canaux et réessayez.

Raison 2: Vous êtes hors de portée de l'émetteur.
Solution: Réduisez la distance.

7. Distribution et service



MEXPO Sp. z o. o.
Ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com