

mGuide Pellegrino

MODE D'EMPLOI (version courte)



- **L'émetteur** (de couleur grise) s'allume et s'éteint en maintenant enfoncé pendant 2 secondes sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil (à côté de la diode). Les canaux de l'émetteur peuvent être modifiés avec les boutons moins et plus (-, +).
- 5 secondes après le démarrage de l'émetteur, le verrouillage du changement de canal s'active (symbole de cadenas dans le coin supérieur gauche de l'écran). Pour le déverrouiller, appuyez simultanément sur les boutons moins et plus (-, +) et maintenez-les enfoncés.
- Pour plus de facilité, il est recommandé de changer les canaux entre 1 et 4: sur le côté gauche de l'écran, sous le symbole du cadenas, un petit chiffre 1 s'affiche. Pour changer de canal, il faut changer le numéro sur le côté droit de l'écran (de 1 à 4), à côté de l'indicateur de niveau de batterie.
- Branchez le connecteur du microphone dans la prise avec le symbole du microphone en haut de l'appareil.
- **Le récepteur** (de couleur noire) s'allume et s'éteint avec le curseur on / off en haut de l'appareil (chiffres 1, 2, 3, 4 sous le symbole CH).
- Pour accéder aux 12 autres canaux du récepteur (si nécessaire), faites glisser vers la droite le curseur blanc, situé au-dessus du compartiment à piles, (petit carré) jusqu'au chiffre 2,3 ou 4. La combinaison des trois chiffres 1, 2, 3, sous le compartiment à piles, et des chiffres 1, 2, 3, 4 sur le côté gauche de l'appareil, sous le symbole CH, permettent de composer les 12 canaux restants dans des fréquences différentes.
- Pour changer le niveau de volume, maintenez enfoncé le bouton plus (+) ou moins (-). Branchez le connecteur des écouteurs dans la prise avec le symbole des écouteurs, qui se trouve en haut de l'appareil.

CONSEILS POUR LES UTILISATEURS

N'utilisez jamais plus d'un émetteur sur le même canal simultanément. S'il y a deux groupes guidés au même endroit, si un émetteur est sur le canal 1 (petit chiffre 1 à gauche de l'écran et un grand chiffre 1 à droite de l'écran, les récepteurs respectivement sur canal 1), le deuxième émetteur doit alors être sur le canal 3 (petit numéro 1 sur le côté gauche de l'écran et grand chiffre 3 sur le côté droit de l'écran, les récepteurs respectivement sur le canal 3).

Si le récepteur ne fonctionne pas (la voix ne s'entend pas par les écouteurs), vérifiez:

- que le récepteur est sur le même canal que l'émetteur
- que le connecteur des écouteurs est correctement inséré dans le récepteur
- que la batterie a été insérée correctement

Si l'émetteur est éteint, les récepteurs s'éteindront également après 20 minutes (cette fonction évite la consommation de la batterie dans le récepteur si l'un des utilisateurs oublie de l'éteindre). Après avoir débranché les écouteurs, le récepteur passe en mode veille après 20 secondes, ce qui réduit la consommation de la batterie.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à l'un des numéros de téléphone suivants: [+48 58 550 10 25](tel:+48585501025), [696 257 665](tel:+4858550696257665)