



## Ricevitore Okayo EJ-7R

### 1. Schema dell'apparecchiatura

1. Uscita Aux Out (3,5 mm)
2. Livello di volume dell'uscita Aux Out
3. Frequenza attuale
4. Display LCD:
  - Indicatore del livello di carica della batteria
  - Numero del canale scelto
5. Selezione del canale (cambio del canale verso l'alto o verso il basso)
6. Indicatore dell'alimentazione e del segnale:
  - rosso – dispositivo acceso
  - verde – ricezione del segnale dal trasmettitore
7. Interruttore on/off e regolazione del volume
8. Ingresso per gli auricolari (3,5 mm jack)



## 2. Istruzioni per l'uso

1. Accendere il ricevitore (n. 7) – il led (n. 6) dell'alimentazione si accenderà.
2. Collegare gli auricolari alla presa dell'ingresso per gli auricolari (n. 8).
3. Per cambiare il canale, premere il tasto UP o DOWN (n. 5).
4. Qualora l'indicatore della batteria sia vuoto, ricaricare le pile (Ni-MH) inserendo il dispositivo nel caricabatterie (in alternative, utilizzare pile alcaline di tipo AA).

**Attenzione!** Non inserire mai il dispositivo nel caricabatterie qualora contenga pile alcaline!

## 3. Assistenza e distribuzione



**MEXPO**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
[www.systemtourguide.com](http://www.systemtourguide.com)  
[biuro@systemtourguide.com](mailto:biuro@systemtourguide.com)