

# Manual de instrucciones

## Cargador Okayo EZtour C12 y Okayo EZtour C24

### 1. Funcionamiento general

**PASO 1.** Conecte el adaptador de corriente suministrado al cargador y a la toma eléctrica.

**PASO 2.** Inserte los dispositivos Okayo EZtour en el cargador.

¡Atención! Los dispositivos OKayo EZtour se apagarán automáticamente cuando se coloquen en el cargador.

**PASO 3.** Los LED de los dispositivos Okayo EZtour se volverán rojos para indicar el estado de carga.

**PASO 4.** Los dispositivos Okayo EZtour estarán completamente cargados cuando los LED se vuelvan azules.



**Rojo**  
Carga en curso



**Azul**  
Dispositivo completamente cargado

### 2. Solución de problemas



**P: ¿Por qué los LED de los dispositivos Okayo EZtour no se encienden?**

**R:** Los dispositivos Okayo EZtour no están correctamente insertados en el cargador. Retírelos y vuelva a insertarlos.

**P: ¿Por qué los LED de los dispositivos Okayo EZtour parpadean?**

**R:** Esto significa un posible fallo de las baterías del Okayo EZtour. Póngase en contacto con su proveedor para obtener ayuda.

### 3. Especificaciones técnicas



	<b>Okayo EZtour C12</b>	<b>Okayo EZtour C24</b>
<b>Número de ranuras de carga</b>	12	24
<b>Conector de carga</b>	USB-C	USB-C
<b>Tiempo de carga</b>	4~ 6 horas	4~ 6 horas
<b>Entrada de alimentación</b>	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
<b>Entrada de alimentación</b>	5 V DC, 4.0 A, 20 W	12 V DC, 5,0 A, 60 W
<b>Dimensiones (ancho x alto x largo)</b>	11,5 x 4.6 x 21,8 cm	23,1 x 6.4 x 21,8 cm
<b>Peso (con adaptador)</b>	0,48 kg	1,59 kg

### 4. Distribución y servicio



**MEXPO**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
www.sistematurguide.eu  
oficina@sistematurguide.eu